

# MONDIAL

## Manual de Instruções

*Cortador de Legumes  
e Mixer Elétrico*

*Electric  
Spiralizer  
duo*



CS-03



**Parabéns**, agora você possui um **ELECTRIC SPIRALIZER DUO** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na mistura e processamento de alimentos.

 **Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.**

## **RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES**

- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o corpo do aparelho e não o mergulhe em água ou outro líquido.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Nunca permita que o cabo de alimentação encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto com o cabo de alimentação e/ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma

### **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.**

- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes envolvendo o usuário, não permita que sejam feitos consertos elou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte afiadas ao esvaziar o reservatório utilizado ou durante a limpeza.
- Após o uso ou contato com alimentos, siga as instruções de limpeza do item **ANTES DE USAR O SEU APARELHO**.
- Tenha cuidado se líquido quente for inserido no processador de alimentos ou no mixer, pois ele pode ser expulso do aparelho devido a um vapor súbito.
- Desligue o produto e o desconecte da tomada elétrica antes de trocar acessórios ou peças que se movimentam durante a utilização.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

2. Botão Turbo



FUNÇÃO MIXER

1. Botão Liga e Desliga

6. Corpo



7. Braço desmontável

3 TIPOS DE CORTADORES



LÂMINA EM INOX



## **COMO UTILIZAR O SEU MIXER SPIRALIZER DUO**

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Encaixe o Corpo (6) sobre o Braço Desmontável (7) até ouvir o click de travamento.
- Conecte o cabo de alimentação na tomada.
- Segure o aparelho pelo Corpo (6) e coloque-o dentro do recipiente com o alimento a ser preparado.
- Com o Braço Desmontável (7) dentro da mistura, acione o Botão Liga/Desliga (1). Caso a mistura seja muito espessa, aperte e solte o Botão Turbo (2).
- Se desejar bater diretamente na panela, primeiro retire o recipiente do fogo e deixe esfriar.
- Mantenha o Botão pressionado durante a mistura e mova o aparelho para baixo e para cima e em forma circular, a menos que a receita indique outro movimento.
- Desligue o aparelho soltando o Botão Liga/Desliga (1) e então retire o Braço Desmontável da mistura.
- Nunca acione simultaneamente os botões Liga/Desliga (1) e Turbo (2).



**Este acessório pode ser utilizado para preparar vitaminas, sopas, molhos, purês, papas, drinks, shakes, além de tudo o mais que necessite de misturas homogêneas.**



**Atenção: Não utilizar o braço desmontável para processar alimentos secos, somente para líquido.**

## **IMPORTANTE**

**Para evitar superaquecimento do aparelho e garantir maior vida útil ao seu aparelho, não utilize seu Mixer por mais de 30 segundos ininterruptamente.**

**Depois de ligado por 30 segundos, deixe-o esfriar desligado, por cerca de cinco minutos antes de utilizá-lo novamente. Após este intervalo, você poderá reutilizá-lo, sempre observando o tempo máximo de utilização ininterrupta (30 segundos).**

**A fim de evitar queimaduras e respingos, não utilize o mixer em ingredientes ferventes.**

**Não utilize o mixer em massas pesadas e não faça o aparelho funcionar além da capacidade para o qual foi projetado.**

ACESSÓRIOS	ALIMENTO	QUANTIDADE MÁXIMA	TEMPO MÁXIMO DE OPERAÇÃO
Mixer	Cenoura	Cenoura 400g Água 600ml	30 segundos
Cortador Spiralizer	Cenoura	250g	30 segundos

## COMO MONTAR E DESMONTAR O CORTADOR DE LEGUMES

- Selecione a faca de corte de acordo com resultado final desejado,
- Encaixe a lâmina no suporte para faca, coloque no bocal do recipiente e gire em sentido horário.
- Encaixe o empurrador no alimento
- Para desmonta-lo proceda a sequência acima invertida.

## COMO UTILIZAR O CORTADOR DE LEGUMES

- Se necessário, corte os alimentos do tamanho adequado ao bocal alimentador (diâmetro e altura).
- Conecte o cabo de alimentação na tomada.
- Coloque o alimento no bocal alimentador e fixe as garras da ponta do empurrador para mantê-lo firme durante operação.
- A lâmina de corte começará a girar e a cortar o alimento no formato escolhido.
- Quando acabar de processar cada porção de alimento desligue o aparelho.
- Desencaixe o empurrador do tubo de alimentação e retire a sobra de alimento que estará fixa nas garras do empurrador.
- Proceda da mesma forma até finalizar o processamento de todos os alimentos.
- Desligue sempre o aparelho da tomada e aguarde as lâminas cessarem o movimento completamente antes de trocar o acessório de corte.

## IMPORTANTE

Para evitar superaquecimento do aparelho e garantir maior vida útil ao seu aparelho, não utilize seu SPIRALIZER DUO por mais de 30 segundos ininterruptamente.

Depois de ligado por 30 segundos, deixe-o esfriar desligado, por cerca de cinco minutos antes de utilizá-lo novamente. Após este intervalo, você poderá reutilizá-lo, sempre observando o tempo máximo de utilização ininterrupta (30 segundos).

Isso evitara o superaquecimento e garantirá maior vida útil ao aparelho.

## **COMO LIMPAR O SEU ELECTRIC SPIRALIZER DUO MONDIAL**

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Desconecte as partes desmontáveis e acessórios de corte.
- Para limpeza externa da base motora (corpo), passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe a base motora (corpo) na água ou outro líquido.
- Lave todas as peças com detergente neutro e água corrente.



## **CUIDADO COM A LIMPEZA DAS LÂMINAS, POIS SÃO MUITO AFIADAS.**

- Seque bem todas as peças.
- Jamais use palha de aço, buchas ou qualquer material abrasivo na limpeza do seu aparelho ou de seus acessórios, pois eles podem danificar o acabamento e as lâminas.
- Após a limpeza enxugue bem todas as peças com um pano macio ou papel toalha.
- Remonte o aparelho conforme as instruções de montagem.
- As facas sobressalentes podem ser armazenadas dentro do recipiente do **SPIRALIZER DUO**.
- Armazene o aparelho em local plano, seco e longe do alcance de crianças.
- Os acessórios de corte possuem lâminas afiadas que requerem muito cuidado no seu manuseio e durante a montagem e desmontagem, bem como na hora da limpeza.

## **DICAS IMPORTANTES**

Não utilize para processar ingredientes muito duros, como mandioca ou cubos de gelo.

Para melhores resultados, encha o bocal alimentador uniformemente e empurre os ingredientes suavemente com o pilão.

Não faça pressão excessiva com o empurrador sobre os alimentos pelo bocal para não danificar as facas de corte ou o motor do aparelho.

Quando for processar grande quantidade de alimentos, separe-os em pequenas porções e esvazie o recipiente ao final de cada uma delas.

Nunca processe alimentos em temperatura superiores a 60° C, aguarde que eles esfriem.

**Advertência: A garantia não cobre desgaste de peças ou nas lâminas de corte decorrente de má utilização, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.**

## TERMO DE GARANTIA

### **1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1<sup>a</sup> via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### **2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:**

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### **3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### **4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, único e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### **5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:  
**[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)**

Para obter respostas às perguntas frequentes:  
**[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)**



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;  
Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".  
Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:  
**[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)**

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.