

MONDIAL



Manual de Instruções

DG-01

Personal Blender



PREMIUM

Parabéns, agora você possui um **PERSONAL BLENDER MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas bebidas.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V ou 220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Evite acidentes provocados pela queda do aparelho: não deixe o cordão elétrico do eletrodoméstico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado.
- Não abra a base do produto. Risco de incêndio e choque elétrico.
- Não use em superfícies molhadas.
- Não deixe o cordão elétrico do equipamento encostar em superfícies quentes.
- Quando for limpar o aparelho, ou quando o eletrodoméstico estiver fora de uso, desligue o produto e retire o plugue da tomada.
- Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte ao esvaziar o reservatório utilizado ou durante a limpeza, pois elas são afiadas.
- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo de alimentação. E nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Previna-se contra acidentes: não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- O uso de peças ou acessórios não originais prejudicarão o funcionamento do produto e causarão prejuízos ao usuário e danos ao aparelho, além da perda da garantia contratual.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes envolvendo usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO



ANTES DE UTILIZAR SEU PERSONAL BLENDER MONDIAL

1. Assegure-se de haver espaço suficiente antes de montar o aparelho.
2. Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
3. Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
4. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e a performance do equipamento.
5. Sempre posicione o aparelho em superfície firme, limpa e seca.
6. Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho e dos acessórios.
7. Desenrole o cabo de alimentação.
8. Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
9. Lave o Copo, a Tampa e a Faca com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a limpeza das lâminas, pois essas partes metálicas são muito afiadas.
10. Após a limpeza, seque completamente o produto.
11. Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.
12. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.

Advertência: A garantia não cobre desgastes naturais e decorrentes de má utilização; tampouco cobre quebras ou avarias provenientes de queda, transporte ou manuseio inadequado.

COMO UTILIZAR O SEU PERSONAL BLENDER MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica da rede local).
- Coloque os ingredientes dentro do Copo, não ultrapassando o limite máximo indicado

(750ml para líquidos). No caso de ingredientes secos, não ultrapasse 50 % do nível máximo.

- Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de colocá-los no Copo (temperatura máxima de 80°C).
- Para obter melhor resultado, coloque os ingredientes dentro do Copo na seguinte ordem: líquidos, ingredientes frescos, ingredientes congelados, cremes e iogurtes.
- Frutas e vegetais devem ser utilizados em tamanhos pequenos (entre 1,5 cm e 2,5 cm).
- Vire o Copo e encaixe o acoplamento da Faca.
- Encaixe o Copo na Base Motora e trave-o no sentido horário.
- Gire o Seletor de Velocidades até a função desejada.
- Nunca acione o aparelho com o Copo vazio.
- Para um processamento homogêneo de sua mistura, inicie o processamento pela função Pulsar e, gradativamente, aumente a velocidade até o nível máximo.
- Desligue o aparelho no final do processo de mistura.
- Evite vazamentos: não ultrapasse o nível máximo indicado no Copo do aparelho.
- Retire o Copo da Base Motora e remova a Faca. Coloque a Tampa antes de servir a bebida.
- Após o uso, remova o cabo de alimentação da tomada.

Importante:

- **Coloque sempre os líquidos antes dos ingredientes sólidos ou cremosos, mesmo que a receita indique outro modo.**
- **Não processe misturas em temperaturas superiores a 80°C para evitar a liberação de vapores quentes.**
- **Ao processar misturas em temperaturas abaixo de 80°C, não ultrapasse a indicação de capacidade máxima do Copo.**
- **Recomenda-se não manter o motor ligado por mais de 3 minutos ininterruptos. Se necessário, aguarde 1 minuto antes de acionar novamente o aparelho e finalizar sua receita.**
- **Para triturar gelo, coloque ½ copo de água no Copo. Em seguida, acrescente os cubos.**
- **Caso as lâminas da Faca travem durante o uso, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada. Somente depois disso retire os ingredientes que provocaram o travamento.**
- **Evite vazamentos: Antes de ligar o produto, verifique se o Copo está devidamente vedado na faca.**

COMO LIMPAR O SEU PERSONAL BLENDER MONDIAL

- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e desencaixe o Copo. Retire a Faca e lave-a juntamente com o Copo e a Tampa, com água morna e detergente neutro. Se necessário, repita a operação. Essas peças também podem ser lavadas em lava-louças.
- Para limpeza externa da Base Motora, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio. Dessa forma, o material de acabamento das superfícies não será riscado.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Nunca mergulhe o corpo do aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Após a limpeza, enxugue bem todas as peças com um pano macio ou papel toalha.
- Remonte o aparelho com o copo acoplado à Faca e encaixado na Base Motora.
- Para guardar o cabo de alimentação, basta enrolá-lo no compartimento situado no fundo da Base Motora.
- Armazene o aparelho em local plano, seco e longe do alcance de crianças.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1^a via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada do fabricante
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência acesse:
www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:
www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

**Segunda à Sexta, das 07h às 20h
Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "**Assistência Técnica**"

1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China**

www.emondial.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.